


# INTEX®

## Odzračivanje filter pumpe

Ako ima puno zraka u filtru ili krugu filtra, protok vode će se smanjiti i filtracija će proizvoditi zveckanje. Može čak i potpuno prestati raditi. Potrebno je ispustiti zrak kako bi filtracija ponovno ispravno radila. Slijedite korake u nastavku:

- Korak 1:** Isključite filtraciju.
- Korak 2:** Okrenite odzračni ventil na vrhu poklopca filtra u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. (Slika 1)
- Korak 3:** Zrak bi trebao početi izlaziti kroz ventil.
- Korak 4:** Nakon što voda počne izlaziti iz ventila, zatvorite ventil okretanjem u smjeru kazaljke na satu. (Slike 2 i 3)
- Korak 5:** Filtracija je sada pravilno odzračena i može se ponovno uključiti.

Stariji tip filter pumpe sa uloškom



Proces odzračivanja identičan je s novim sustavima filterpumpe sa uloškom.

