

# INTEX®

## Povezivanje crijeva na pješčanoj pumpi

---



### Povezivanje crijeva kod 4-smjernog ventila

Priključno crijevo iz kućišta motora mora biti povezano na ulaz 4-smjernog ventila. Ukoliko se crijevo priključi na odvod za "BACKWASH", pumpa će raditi samo u neutralnom položaju.

Povežite crijevo iz kućišta motora na ulaz 4-smjernog ventila. Samo na ovaj način će Vaša pumpa ispravno funkcionirati.



### Postavljanje crijeva kod 6-smjernog ventila

Priključno crijevo iz kućišta motora mora biti povezano na ulaz 6-smjernog ventila. Ukoliko se crijevo priključi na odvod za "BACKWASH", pumpa će raditi samo u neutralnom položaju.

Povežite crijevo iz kućišta motora na ulaz 6-smjernog ventila. Samo na ovaj način će Vaša pumpa ispravno funkcionirati.



Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas **kontaktirajte lokalni servisni centar za daljnu pomoć**