

# INTEX®

## PureSpa – Šifra pogreške E81

**Kod E81** će se prikazati kada kontrolna ploča ne može uspostaviti vezu s baznom jedinicom. To se može dogoditi iz nekoliko razloga:

- RCD (uredaj za preostalu struju) je neispravan → Izvršite test prema uputama na sljedećoj stranici.
- Udaljenost između kontrolne ploče i jedinice je prevelika → Slijedite smjernice o udaljenosti u priručniku – radni domet bežične ploče je maksimalno 25 metara od bazne jedinice, ali idealna udaljenost je unutar 5 metara..



- **Ploča nije uparena s baznom jedinicom** → Slijedite korake od 1 do 6

**Korak 1:** Uklonite kontrolnu ploču s baze i držite je u ruci.

**Korak 2:** Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje na kontrolnoj ploči najmanje 5 sekundi kako biste isključili ploču.

**Korak 3:** Iskopčajte bazu iz utičnice.

**Korak 4:** Vratite isključenu kontrolnu ploču natrag u bazu.

**Korak 5:** Ponovno uključite bazu u utičnicu i pritisnite gumb RESET (Rücksetzen) te pričekajte 1-3 sekunde. **Napomena:** Nemojte pritiskati gumb TEST jer će to isključiti/odspojiti bazu iz struje. U ovom trenutku, bežična ploča će se vjerojatno uključiti i ponovno prikazati poruku o pogrešci E81. Razlog tome je što se ploča upravo probudila iz načina mirovanja, ali još uvijek nije povezana s bazom. Da biste se povezali s bazom, nastavite s korakom 6.

**Korak 6:** Uključite bazu pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje na kontrolnoj ploči. Ako sve radi ispravno, ploča bi se u ovom trenutku trebala povezati s baznom jedinicom, a ploča bi trebala prikazati temperaturu vode.

- **Slaba baterija u kontrolnoj ploči → Napunite kontrolnu ploču.**  
Provjerite prima li baza električnu energiju. Ploča se može upaliti čak i kad je baza isključena iz struje jer ploča ima svoju bateriju. Provjerite jeste li slučajno isključili bazu iz struje pritiskom na gumb TEST na RCD-u (zaštitni uređaj od preostale struje). Za više informacija, pogledajte "Test RCD-a" u nastavku. Ako baza ne prima struju, ploča se neće puniti u bazi, iako se privremeno može upaliti zbog svoje unutarnje baterije.
- **Neki dio PureSpa uređaja je neispravan – kontrolna ploča/glavna ploča/transformator/RCD (test RCD-a, pogledajte u nastavku) → Ako je proizvod u jamstvu, kontaktirajte prodavača radi reklamacije. Ako je proizvod izvan jamstva, potražite servisne centre za popravak.**

### **ISPRAVAN POSTUPAK ZA TESTIRANJE RCD-A (ZAŠTITNI UREĐAJ OD PREOSTALE STRUJE)**



(Prije početka testa preporučujemo trajno uklanjanje zaštitne folije s kontrolne ploče)

INTEX Pure Spa hidromasažna kada opremljena je RCD-om na kraju naponskog kabela. RCD se mora testirati prije svake upotrebe. Nemojte koristiti hidromasažnu kadu ako RCD ne radi ispravno – isključite napredni kabel dok kvar ne popravi stručna osoba.

### **PRIJE KORIŠTENJA RCD-A (UREĐAJ ZA ZAŠТИTU OD PREOSTALIH STRUJA)**

- Utikač uvijek mora biti suh. Strogo je zabranjeno priključivanje uređaja na mokru utičnicu!
- Utikač hidromasažne kade mora biti izravno priključen samo na uzemljenu utičnicu stalne električne instalacije.
- Kako biste smanjili rizik od električnog udara i požara, nemojte koristiti produžne kabele, timere, adapttere ili pretvarače. Provjerite je li utičnica pravilno postavljena.

**Napomena:** Korištenje produžnih kabela čest je izvor kvarova i oštećenja, poput izgorjelih utikača ili pada napona. Također, uzmite u obzir sigurnosne rizike povezane s upotrebom produžnih kabela. Korištenje produžnih kabela je zabranjeno – pogledajte korisnički priručnik proizvođača.

ŠTO NAPRAVITI	GDJE PRITISNUTI TIPKU	ŠTO VIDIM	ŠTO ČUJEM
<b>1.</b> Priključite hidromasažnu kadu u odgovarajuću utičnicu.	-	-	-
<b>2.</b> Pritisnite tipku RESET (RÜCKSETZEN).	Na RCD-u	Indikator je crven	Kratko zvučno upozorenje
<b>3.</b> Uključite hidromasažnu kadu kratkim pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje.	Na upravljačkoj ploči	Indikator je crven	Dugo zvučno upozorenje
<b>4.</b> Pritisnite tipku TEST. Ako uređaj ispravno radi, RCD i cijeli uređaj će se isključiti (osim kontrolne ploče koja će prikazati grešku E81 jer radi na vlastitu bateriju, dok je baza bez struje pa je isključena s ploče. Ploča se treba isključiti dugim pritiskom).	Na RCD-u	Indikator je bez boje	Nema zvučnog signala
<b>5.</b> Pritisnite tipku RESET (RÜCKSETZEN), RCD će se uključiti i napajanje baze će biti ponovno uspostavljeno.	Na RCD-u	Indikator je crven	Kratko zvučno upozorenje
<b>6.</b> Uključite hidromasažnu kadu kratkim pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje.	Na upravljačkoj ploči	Indikator je crven	Dugo zvučno upozorenje
Ako se RCD ne uključi (indikator ostane bez boje), RCD je neispravan.			