

INTEX®

RCD Test – PureSpa



ISPRAVAN POSTUPAK ZA TESTIRANJE RCD (UREĐAJA ZA ZAŠTITU OD PREOSTALE STRUJE)

(Prije početka testiranja preporučujemo trajno uklanjanje zaštitne folije s kontrolne ploče)

INTEX Pure Spa hidromasažna kada opremljena je RCD-om na kraju naponskog kabela. RCD mora biti testiran prije svake upotrebe. Ne koristite hidromasažnu kadu ako RCD ne funkcionira ispravno – isključite naponski kabel dok se kvar ne popravi profesionalno.

PRIJE UPOTREBE RCD (UREĐAJA ZA ZAŠTITU OD PREOSTALE STRUJE)

- Utikač mora uvijek biti suh. Strogo je zabranjeno spajanje uređaja na mokru utičnicu!
- Utikač hidromasažne kade mora biti izravno spojen samo na uzemljenu utičnicu fiksne električne instalacije.
- Kako biste smanjili rizik od električnog udara i požara, ne koristite produžne kabele, timere, adaptere ili pretvarače. Provjerite je li utičnica pravilno postavljena.

Napomena: Korištenje produžnih kabela čest je izvor kvarova i oštećenja, poput spaljenih utikača ili pada napona. Također, razmotrite sigurnosne rizike povezane s korištenjem produžnih kabela. Korištenje produžnih kabela je zabranjeno – pogledajte korisnički priručnik proizvođača

INTEX®

RCD Test – PureSpa

	ŠTO NAPRAVITI	GDJE PRITISNUTI TIPKU	ŠTO VIDIM	ŠTO ČUJEM
1.	Priključite hidromasažnu kadu u odgovarajuću utičnicu.	-	-	-
2.	Pritisnite tipku RESET (RÜCKSETZEN).	Na RCD-u	Indikator je crven	Kratko zvučno upozorenje
3.	Uključite hidromasažnu kadu kratkim pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje.	Na upravljačkoj ploči	Indikator je crven	Dugo zvučno upozorenje
4.	Pritisnite tipku TEST. Ako uređaj ispravno radi, RCD i cijeli uređaj će se isključiti (osim kontrolne ploče koja će prikazati grešku E81 jer radi na vlastitu bateriju, dok je baza bez struje pa je isključena s ploče. Ploča se treba isključiti dugim pritiskom).	Na RCD-u	Indikator je bez boje	Nema zvučnog signala
5.	Pritisnite tipku RESET (RÜCKSETZEN), RCD će se uključiti i napajanje baze će biti ponovno uspostavljeno.	Na RCD-u	Indikator je crven	Kratko zvučno upozorenje
6.	Uključite hidromasažnu kadu kratkim pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje.	Na upravljačkoj ploči	Indikator je crven	Dugo zvučno upozorenje
	Ako se RCD ne uključi (indikator ostane bez boje), RCD je neispravan.			