

Croatian

155
IO

VAŽNA SIGURNOSNA PRAVILA

Pažljivo pročitajte, i pratite uputstva
prije nego što počnete da montirate
i koristite ovaj proizvod.

LED svjetiljka za bazen

Model WL698

100 – 240V~, 50/60Hz

Odajnik: IP66, Prijemnik: IP68 (1.2 m)



Samo za ilustraciju.

Preporučujemo vam da probate i druge kvalitetne Intex proizvode: bazene, opremu za bazene, montažne bazene i igračke za djecu, vazdušne krevete i čamce koje možete naći kod preprodavaca ili posjetom naše internet stranice.

Prema Intex-ovoj politici stalnog poboljšanja proizvoda, Intex zadržava pravo da izmijeni karakteristike i izgled proizvoda, što se može vidjeti u ažuriranom uputstvu bez prethodne najave.

INTEX®

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle
Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous
licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in
einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/alan Intex Development Co. Ltd., Hong Kong &
Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans
l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V.,
Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited,
21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

SADRŽAJ

Upozorenje.....	3
Dijelovi Proizvoda.....	4
Uputstvo Za Montiranje Proizvod.....	5-6
Postavljanje na Intex Graphite Gray Panel™ bazene.....	6
Upute za uporabu.....	6
Moguće Poteškoće.....	7
Odlaganje Tokom Dužeg Perioda Nekorištenja.....	8
Opšte Mjere Opreza Prilikom Korištenja Bazena.....	8
Ograničena Garancija.....	9

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

Strana 2

VAŽNE NAPOMENE O BEZBJEDNOSTI PROIZVODA

Pročitajte i poštujte ova uputstva prije nego što montirate i upotrijebite ovaj proizvod.

PROČITAJTE I POŠTUJTE SVA UPUTSTVA



PAŽNJA

- Da biste smanjili opasnost od strujnog udara nemojte otvarati uređaj.
- Kako bi se smanjio rizik od povređivanja, djeca ne smiju koristiti ovaj proizvod. Djeca, kao i osobe sa invaliditetom, moraju biti pod stalnim nadzorom.
- Ne dozvolite djeci prilaz ovom proizvodu kao ni električnom kابلu (-ovima).
- Montažu i rastavljanje uređaja obavlja samo starije lice.
- Rizik od strujnog udara. Ovaj proizvod uključite samo u uzemljenu kutiju osiguranu prekidačima sa diferencijalnom strujnom zaštitom (GFCI) ili zaštitnim uređajem diferencijalne struje (RCD). Kontaktirajte stručnog električara. Ukoliko niste sigurni da li je kutija zaštićena sa GFCI/RCD. Takođe, stručni električar treba da instalira GFCI/RCD maksimalne jačine 30mA. Ne koristiti prenosni zaštitni uređaj diferencijalne struje (PRCD).
- Prije uklanjanja, čišćenja, servisiranja i bilo kakvog podešavanja proizvoda, proizvod uvijek isključite iz izvora napajanja strujom.
- Kabal za struju se ne može zamijeniti. Ukoliko je kabal oštećen, uređaj treba odložiti na otpad.
- Utičnica mora biti pristupačna nakon što se proizvod montira.
- Da bi se smanjio rizik od strujnog udara, ne koristite produžne kablove, tajmere, adaptere niti konvektore da biste uređaj priključili na izvor napajanja strujom; utikač mora biti na odgovarajućem mjestu.
- Nemojte uranjati transformator i vanjski predajnik u vodu.
- Ne palite električne kablove. Kablovi se moraju položiti na mjesta na kojima ih neće oštetiti kosilice za travu, trimeri i ostala oprema.
- Ne pokušavajte da uključite ili isključite ovaj proizvod mokrim rukama ili dok se nalazite u vodi.
- Nemojte ga bacati i pazite da vam uređaj ne padne.
- Ne gledajte izravno u svjetlo koje ovaj proizvod emitira.
- Ne koristite proizvod ako je kućište predajnika ili leća svjetiljke bazena napuknuta ili ako dolazi do curenja vode u njih. Odmah izvadite iz bazena ili vode.
- Nemojte umetati prste ili predmete u otvore i rupe.
- Snažni magneti. Držite uređaj podalje od mobilnih telefona i drugih elektroničkih naprava.
- Držite priključak uređaja više od 3,5m podalje od bazena.
- Utičnik ovog proizvoda mora biti više od 3.5m udaljen od bazena.
- Ovaj proizvod se koristi samo za montažne bazene. Ne koristiti kod fiksnih bazena. Montažni bazen je dizajniran tako da se može lako sklopiti i odložiti, i nakon nekog vremena ponovo staviti u prvobitnu upotrebu.
- Ovaj proizvod se koristi samo u svrhe opisane u priručniku!


UKOLIKO SE NE PRIDRŽAVATE NAVEDENIH UPOZORENJA, MOŽE DOĆI DO ŠTETE NA OBJEKTIMA STRUJNOG UDARA, DRUGIH OZBILJNIH PÓVREDA I SMRTI.

Ova upozorenja za pravilno korištenje proizvoda, uputstva i pravila za bezbjedno rukovanje proizvodom navode neke uobičajene rizike prilikom korištenja uređaja za vodu, i ne obuhvataju sve slućajeve rizika i opasnosti. Molimo vas da u vodenim aktivnostima uživate korištenjem zdravog razuma i opreza.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO







DIJELOVI PROIZVODA

Prije nego što počnete sa montiranjem proizvoda, molimo vas da odvojite par minuta da provjerite njegov sadržaj i pogledate sve dijelove.



NAPOMENA: Crteži su samo za svrhe prikaza. Dati proizvod se može razlikovati od prikazanog. Nije za poređenje.

REDNI BR.	OPIS	KOL.	BR. REZERVNOG DIJELA
1	BAZENSKA SVJETILJKA	1	12731
2	PREDAJNIK	1	12728
3	TRANSFORMATOR	1	12730



SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO
Strana 4

UPUTSTVO ZA MONTIRANJE PROIZVODA

Ovaj proizvod posebno je namijenjen za bazene iznad tla. LED svjetiljka za bazen za stvaranje svjetla koristi sustav magnetske tehnologije koji generira struju niskog napona kroz bočne strane bazena na snažne LED svjetiljke unutar bazena.

! UPOZORENJE


- Prije uklanjanja, čišćenja, servisiranja i bilo kakvog podešavanja proizvoda, proizvod uvijek isključite iz izvora napajanja strujom.
- Ne koristite proizvod ako je kućište predajnika ili leća svjetiljke bazena napuknuta ili ako dolazi do curenja vode u njih. Odmah izvadite iz bazena ili vode.
- Nikada ne stavljajte mrežni predajnik u vodu.

VAŽNO


- Ovaj proizvod je predviđen za uporabu na bočnim stranicama nadzemnih bazena debljine 1 mm (0,04 inča) ili manje koji nisu izrađeni od čelika.
- Ne koristite ovaj proizvod kao samostojeću svjetiljku.

1. Odvojite bazensku svjetiljku (1) od predajnika (2) rukom kroz bočni utor. **Vidi sliku br. (1 & 2).**

PAŽNJA: Kako biste izbjegli prignječenja prstiju ili ozljede, bazensku svjetiljku od predajnika uvijek odvajajte kroz bočni utor.



2. Postavite predajnik (2) s vanjske strane bočne stranice bazena a bazensku svjetiljku (1) s unutrašnje strane bazena uronjenu u vodu. Uvjerite se da su magnetski polovi predajnika pravilno poravnati s magnetskim polovima na bazenskoj svjetiljci. **Vidi sliku br. (3).**





SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

UPUTSTVO ZA MONTIRANJE PROIZVODA (nastavak)

3. Prilagodite položaj bazenske svjetiljke ručnim pomicanjem položaja predajnika bočno i / ili okomito.
4. Sastavljeni uređaj spojite samo na uzemljeni priključak zaštićen od kvara prekidača s uzemljenjem (GFCI).


Postavljanje na Intex Graphite Gray Panel™ bazene:

Odvijte vijke iz dijela bočne stranice na kojem ćete postaviti LED svjetiljku za bazen i uklonite poklopce spojnice, gornju ploču i bočne ploče. Za pojedinosti pogledajte Korisnički priručnik za bazene. Za bolje postavljanje, preporuča se da uklonite barem 3 bočne ploče. Slijedite gore navedene korake za postavljanje 1 do 4.




UPUTE ZA UPORABU

Za odabir način rada svjetiljke i boje pritisnite lijevi/desni gumb.




- **Lijevi gumb:** UKLJUČUJE i ISKLJUČUJE svjetiljku bazena i podešava način rada svjetiljke.



Pritisak na lijevi gumb	Jednom	Dvaput	Triput
Boja	Bijeli	Isključit	Promjena boja

- **Desni gumb:** UKLJUČUJE i ISKLJUČUJE svjetiljku odašiljača i podešava način rada svjetiljke.



Pritisak na desni gumb	Jednom	Dvaput	Triput	4 puta	5 puta	6 puta	7 puta
Boja	Bijeli	Zelena	Plava	Plavi	Ljubičasta	Promjena boja	Isključit

NAPOMENA: Kad je svjetiljka odašiljača uključena, pritisnite desni gumb i držite ga pritisnutim 3 sekunde kako biste isključili svjetiljku.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

MOGUĆE POTEŠKOĆE

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
POTEŠKOĆE PRI PORAVNANJU BAZENSKE SVJETILJKE I PREDAJNIKA	<ul style="list-style-type: none">Pogrešna usmjerenost, magnetski polovi nisu pravilno poravnati.	<ul style="list-style-type: none">Ponovno poravnajte bazensku svjetiljku i predajnik. Pogledajte "Upute za postavljanje".
BAZENSKA SVJETILJKA NE SVIJETLI	<ul style="list-style-type: none">Kabl za napajanje je labav.	<ul style="list-style-type: none">Spojite utikač čvrsto u utičnicu.Stegnite spojeve između predajnika i transformatora.
	<ul style="list-style-type: none">Aktivirana je zaštitna preklopka.	<ul style="list-style-type: none">Kontaktirajte Intex servisni centar.
	<ul style="list-style-type: none">Pogrešna usmjerenost i poravnanje između bazenske svjetiljke i predajnika.	<ul style="list-style-type: none">Ponovno poravnajte bazensku svjetiljku i predajnik. Pogledajte "Upute za postavljanje".
	<ul style="list-style-type: none">Voda u bazenskoj svjetiljci.Moguć kvar predajnika ili transformatora.	<ul style="list-style-type: none">Kontaktirajte Intex servisni centar.
BAZENSKA SVJETILJKA NE PLUTA	<ul style="list-style-type: none">Voda u bazenskoj svjetiljci.	<ul style="list-style-type: none">Kontaktirajte Intex servisni centar.

VAŽNO

Ukoliko budete i dalje imali problema, molimo vas da kontaktirate našu Službu za pomoć korisnicima za više informacija. Pogledajte stranicu sa "Ovlaštenim servisnim centrima".

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

ODLAGANJE TOKOM DUŽEG PERIODA NEKORIŠTENJA

U područjima gdje su temperature takve da dolazi do smrzavanja postoji opasnost od oštećenja proizvoda ledom. Preporuča se da, kada temperatura padne ispod 0 stupnjeva Celzija (32 stupnjeva Fahrenheita), uklonite, očistite i pohranite proizvod na sigurno mjesto.

1. Odspojite kabel za napajanje iz utičnice.
2. Najprije uklonite predajnik (2) s vanjske strane bazena. Bazenska svjetiljka (1) će automatski početi plutati na površini kako biste je lakše dohvatili. Zatim uklonite bazensku svjetiljku iz vode.
VAŽNO: Kako bi se spriječilo oštećenje predajnika od pada na tlo, uvijek izvadite predajnik prije nego uklonite bazensku svjetiljku.
3. Ako su naslage i ostaci vide unutar otvora bazenske svjetiljke, tada ga isperite pomoću vrtnog crijeva. Nemojte strugati bazensku svjetiljku ili za njeno čišćenje koristiti četku.
4. Prije pohranjivanja temeljito osušite sve dijelove na zraku.
5. Bazen i opremu čuvati na suvom mjestu. Temperaturu treba provjeravati, i treba da se kreće između 32° F (0° C) i 104° F (40° C) u mjestu gdje su odloženi bazen i oprema.
6. Originalno pakovanje se može iskoristiti za skladištenje.

OPĆE MJERE SIGURNOSTI U SVEZI BAZENA

Rekreacija u vodi je zabavna i ima terapijska svojstva. Međutim, postoje određeni rizici od povrede i smrti. Da bi se smanjio rizik od povređivanja, pročitajte i poštujte sva upozorenja i uputstva za upotrebu uz proizvod i pakovanje. Međutim, napominjemo, da uputstva za korištenje proizvoda i sigurnosna upozorenja obuhvataju neke uobičajene rizike prilikom rekreacije u vodi, ali ne obuhvataju sve rizike i opasnosti.

Za dodatne mjere opreza, pročitajte ispod navedena opšta uputstva i uputstva koja daju državne bezbjednosne organizacije:

- Potrebno je stalno nadgledanje. Podobno odraslo lice treba da bude određen za "nadzornika" ili posmatrača, posebno kada su djeca oko i u bazenu.
- Naučite da plivate.
- Odvojite vrijeme da savladate CPR i prvu pomoć.
- Podučite lice koje obezbjeđuje bazen i kupaće o potencijalnim opasnostima i upotrebi zaštitnih sredstava kao što su zaključana vrata, prepreke, itd.
- Upoznajte sve kupaće kao i djecu sa mjerama koje trebaju preduzeti u hitnim slučajevima.
- Uvijek budite zdravog razuma i savjesni prilikom uživanja u vodenim aktivnostima.
- Nadzor, nadzor, nadzor.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

OGRANIČENA GARANCIJA

Vaša LED svjetiljka za bazen proizvedena je od najkvalitetnijih materijala i od strane najkvalitetnijih radnika. Svi Intex proizvodi su testirani i utvrđeno je da nemaju grešku prije nego što su napustili fabriku. Ovo se ograničeno jamstvo odnosi samo na LED svjetiljka za bazen.

Ovo ograničeno jamstvo je dodatak, a ne zamjena, za Vaša zakonska prava i pravne lijekove. U mjeri u kojoj ovo jamstvo nije u skladu s bilo kojim od Vaših zakonskih prava, ono ima prednost. Na primjer, potrošački zakoni u Europskoj uniji osiguravaju zakonska prava jamstva uz pokrivenost koju dobivate putem ovog ograničenog jamstva: informacije o potrošačkim pravima u EU molimo potražite na internetskoj stranici Europskog centra za potrošače na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Odredbe ove Ograničene garancije se odnose samo na originalnog kupca i ona se ne može prenijeti. Ovo je ograničeno jamstvo valjano samo u periodu od jedne (1) godine i to od datuma izvorne prodaje. Čuvajte originalni račun uz ovaj priručnik, jer će biti potreban kao dokaz o kupovini uz zahtjev za nadoknadu štete, u suprotnom Ograničena garancije biće nevažeća.

Ukoliko tijekom jamstvenog razdoblja na LED svjetiljka za bazen nađete na nedostatak, molimo vas kontaktirajte odgovarajući Intex servisni centar, naveden na odvojenom listu "Ovlašteni servisni centri". Ako artikl vratite u skladu s uputama servisnog centra Intex, servisni centar će artikl pregledati i utvrditi valjanost zahtjeva. Ako je predmet pokriven odredbama jamstva, artikl će biti popravljen ili besplatno zamijenjen istim ili usporedivim artiklom (po izboru tvrtke Intex).

Osim ovog jamstva te drugih zakonskih prava u Vašoj zemlji, ne podrazumijevaju se nikakva daljnja jamstva. U mjeri u kojoj je to moguće u Vašoj zemlji, tvrtka Intex ni u kojem slučaju neće biti odgovorna Vama ili bilo kojoj trećoj strani za izravne ili neizravne štete koje proizlaze iz upotrebe Vašeg LED svjetiljka za bazen, niti radnje tvrtke Intex kao niti njezinih predstavnika i zaposlenika (uključujući i proizvodnju artikla). Neke države ili sudske nadležnosti ne dozvoljavaju izuzeće ili ograničenje slučajne ili posljedice štete, i prema tome pomenuto ograničenje ili izuzeće se ne bi odnosilo na vas.

Vodite računa o tome da se ovo ograničeno jamstvo ne primjenjuje u slijedećim okolnostima:

- Ako LED svjetiljka za bazen postane predmet nemara, nenormalne uporabe ili primjene, nesreće, nepravilnog rada, nepravilnog napona ili struje suprotne uputama, nepravilnog održavanja ili skladištenja;
- Ako LED svjetiljka za bazen postane predmet štete okolnostima uzrokovanim izvan kontrole tvrtke Intex, uključujući, ali ne ograničavajući se na, obično trošenje i oštećenja uzrokovanih izlaganjem požaru, poplavi, smrzavanju, kiši ili drugim vanjskim silama okoliša;
- U slučaju uporabe dijelova i komponenti koji nisu nabavljeni putem tvrtke Intex; i/ili.
- Vršanjem neovlaštenih izmjena, popravaka ili rastavljanjem LED svjetiljka za bazen od strane nekoga izvan osoblja servisnog centra tvrtke Intex.

Troškove nastale gubitkom vode iz bazena, za hemijska sredstva ili za štetu uzrokovanu vodom ne pokriva ova garancija. Povreda ili šteta nanešena imovini ili licu nije pokrivena ovom garancijom.

Pažljivo pročitajte Upute za uporabu i slijedite sve upute u vezi pravilne uporabe i održavanja vašeg LED svjetiljka za bazen. Uvijek provjerite svoj proizvod prije uporabe. Uslijed nepoštivanja uputa jamstvo može biti poništeno.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

Strana 9