

Croatian

326
IO

VAŽNA SIGURNOSNA PRAVILA

Pažljivo pročitatajte, i pratite uputstva prije
nego što počnete da montirate i
koristite ovaj proizvod.

CRPKA ZA PRAŽNENJE BAZENA

Model DP30220

220 - 240 V~, 50 Hz, 99 W, Maksimalna visina 2.5 m,
minimalna visina 0.01 m, IPX8



Samo za ilustraciju.

Preporučujemo vam da probate i druge kvalitetne Intex proizvode: bazene, opremu za bazene, montažne bazene i igračke za djecu, vazdušne krevete i čamce koje možete naći kod preprodavaca ili posjetom naše internet stranice. Prema Intex-ovoj politici stalnog poboljšanja proizvoda, Intex zadržava pravo da izmijeni karakteristike i izgled proizvoda, što se može vidjeti u ažuriranom uputstvu bez prethodne najave.

 **INTEX**

©2017 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd.
- Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle

Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

KORISNIČKI PRIRUČNIK

SADRŽAJ

Upozorenje.....	3-4
Dijelovi proizvoda.....	5
Uputstvo za montiranje proizvod.....	5
Moguće poteškoće.....	6
Spremanje na duže vrijeme.....	6
Ograničena garancija.....	7

VAŽNE NAPOMENE O BEZBJEDNOSTI PROIZVODA

Pročitajte i poštujujte ova uputstva prije nego što montirate i upotrijebite ovaj proizvod.

PAŽNJA

- Djeca, kao i osobe sa invaliditetom, moraju biti pod stalnim nadzorom.
- Ne dozvolite djeci prilaz ovom proizvodu kao ni električnom kابلu (-ovima).
- Djeci je zabranjeno igranje sa ovim uređajem. Poslove čišćenja i održavanja treba obavljati odrasla osoba starija od 18 godina, koja je upoznata s opasnošću od strujnog udara.
- Uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina kao i lica sa slabijim fizičkim, osjetnim i mentalnim mogućnostima, i lica bez potrebnog znanja i iskustva ukoliko su obučeni za rukovanje uređajem na siguran način, i ukoliko su shvatili moguće posljedice.
- Montažu i rastavljanje uređaja obavlja samo starije lice.
- Rizik od strujnog udara. Ovaj proizvod uključite samo u uzemljenu kutiju osiguranu prekidačima sa diferencijalnom strujnom zaštitom (GFCI) ili zaštitnim uređajem diferencijalne struje (RCD). Kontaktirajte stručnog električara. Ukoliko niste sigurni da li je kutija zaštićena sa GFCI/RCD. Takođe, stručni električar treba da instalira GFCI/RCD maksimalne jačine 30mA. Ne koristiti prenosni zaštitni uređaj diferencijalne struje (PRCD).
- Prije uklanjanja, čišćenja, servisiranja i bilo kakvog podešavanja proizvoda, proizvod uvijek isključite iz izvora napajanja strujom.
- Utičnica mora biti pristupačna nakon što se proizvod montira.
- Ne palite električne kablove. Kablovi se moraju položiti na mjesta na kojima ih neće oštetiti kosilice za travu, trimeri i ostala oprema.
- Kabal za struju se ne može zamijeniti. Ukoliko je kabal oštećen, uređaj treba odložiti na otpad.
- Da bi se smanjio rizik od strujnog udara, ne koristite produžne kablove, tajmere, adaptere niti konvektore da biste uređaj priključili na izvor napajanja strujom; utikač mora biti na odgovarajućem mjestu.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

Strana 3

VAŽNE NAPOMENE O BEZBJEDNOSTI PROIZVODA

Pročitajte i poštujujte ova uputstva prije nego što montirate i upotrijebite ovaj proizvod.

PAŽNJA

- Ne pokušavajte da uključite ili isključite ovaj proizvod mokrim rukama ili dok se nalazite u vodi.
- Utikač ovog proizvoda mora biti više od 3.5m udaljen od bazena.
- Ne koristite ovaj proizvod dok se bazen koristi.
- Ovaj proizvod se koristi samo za montažne bazene. Ne koristiti kod fiksnih bazena. Montažni bazen je dizajniran tako da se može lako sklopiti i odložiti, i nakon nekog vremena ponovo staviti u prvobitnu upotrebu.
- Ovaj uređaj je namijenjen samo za uporabu u domaćinstvu.
- Ovaj proizvod se koristi samo u svrhe opisane u priručniku!

UKOLIKO SE NE PRIDRŽAVATE NAVEDENIH UPOZORENJA, MOŽE DOĆI DO ŠTETE NA OBJEKTIMA STRUJNOG UDARA, DRUGIH OZBILJNIH POVREDA I SMRTI.

Ova upozorenja za pravilno korištenje proizvoda, uputstva i pravila za bezbjedno rukovanje proizvodom navode neke uobičajene rizike prilikom korištenja uređaja za vodu, i ne obuhvataju sve slučajeve rizika i opasnosti. Molimo vas da u vodenim aktivnostima uživate korištenjem zdravog razuma i opreza.

PAŽNJA


Kako bi se izbjegla opasnost uslijed neželjenog termičkog isključivanja, ovaj se uređaj ne smije koristiti putem vanjskog uređaja za prebacivanje, kao što je brojilo, ili preko sklopa koji se programirano isključuje.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

Strana 4

DIJELOVI PROIZVODA

Prije nego što počnete sa montiranjem proizvoda, molimo vas da odvojite par minuta da provjerite njegov sadržaj i pogledate sve dijelove.




REDNI BR.	OPIS	KOL.	BR. REZERVNOG DIJELA
1	CRPKA ZA PRAŽNjenje BAZENA	1	12666
2	CIJEVNI DIHTUNG	1	10134
3	OBUJMICA	1	11489
4	CIJEV (32mm X 5m)	1	12656
5	PRILAGODNIK ZA VRTNO CRIJEVO	1	12668

NAPOMENA: Crteži su samo za svrhe prikaza. Dati proizvod se može razlikovati od prikazanog. Nije za poređenje.

Prilikom naručivanja dijelova za proizvod, molimo vas da navedete broj modela i broj ove dijelova. Nisu potrebni alati za sastavljanje.

UPUTSTVO ZA MONTIRANJE PROIZVODA



NAPOMENA: Maksimalna dubina bazena ne smije biti veća od 1,22 m (48 inča). Da biste zaštitili motor crpke od rada na suho, odspojite kabel napajanja od električne utičnice nakon ispuštanja vode ili kada je preostala voda ispod razine postolja crpke za pražnjenje.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

Strana 5

MOGUĆE POTEŠKOĆE

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
MOTOR CRPKE SE NE UKLJUČUJE	<ul style="list-style-type: none"> • Crpka za pražnjenje nije priključena. • Osigurač sustava GFCI/RCD je pregorio. • Glavni mrežni osigurač je pregorio. • Motor je prevruć ili se uključila zaštita od preopterećenja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uvjerite se da je crpka priključena. • Podignite osigurač utičnice GFCI/RCD. Ukoliko se poteškoća nastavi, obratite se kvalificiranom električaru radi provjere utičnice. • Podignite glavni mrežni osigurač. Ukoliko se poteškoća nastavi, obratite se kvalificiranom električaru kako biste ustanovili i ispravili električni kvar. • Nemojte pustiti da crpka radi na suho. Ostavite motor neka se 30 minuta hladi.
NE PUMPA VODU ILI JE PROTOK VODE VRLO SLAB	<ul style="list-style-type: none"> • U crpki i crijevu je preostalo zraka. • Prljavština je začepila postolje crpke za pražnjenje. • Voda bazena je prljava i sadrži velike komade prljavštine. • Crpka nije postavljena uspravno na dnu bazena. • Razina vode ispod postolja crpke za pražnjenje. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ispraznite sav zrak iz crpke i crijeva. • Obrišite svu prljavštinu ispod postolja crpka. • Uklonite velike komade prljavštine i čestice s poda bazena, a površinu najprije očistite pomoću čistača ili mrežicom za lišće, a zatim ispraznite vodu iz bazena. • Crpka uvijek treba stajati uspravno. • Kada je razina vode u bazenu ispod razine postolja pumpe odspojite kabel za napajanje od električne utičnice.

SPREMANJE NA DUGI ROK

1. Strujni kabel iskopčajte iz strujne utičnice.
2. Temeljito očistite i na zraku osušite sve dodatke i dijelove.
3. Bazen i opremu čuvati na suhom mjestu. Temperaturu treba provjeravati, i treba biti između 32 °F (0 °C) i 104 °F (40 °C) u mjestu gdje su odloženi bazen i oprema.
4. Originalno pakiranje se može iskoristiti za skladištenje.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

OGRAIČENA GARANCIJA

Vaša CRPKA ZA PRAŽNENJE BAZENA proizvedena je od visokokvalitetnih materijala prema standardima visoke tehnologije. Svi Intex proizvodi su testirani i utvrđeno je da nemaju grešku prije nego što su napustili fabriku. Ova Ograničena garancija se odnosi samo na CRPKA ZA PRAŽNENJE BAZENA i ispod navedenu opremu.

Ovo ograničeno jamstvo je dodatak, a ne zamjena, za Vaša zakonska prava i pravne lijekove. U mjeri u kojoj ovo jamstvo nije u skladu s bilo kojim od Vaših zakonskih prava, ono ima prednost. Na primjer, potrošački zakoni u Europskoj uniji osiguravaju zakonska prava jamstva uz pokrivenost koju dobivate putem ovog ograničenog jamstva: informacije o potrošačkim pravima u EU molimo potražite na internetskoj stranici Europskog centra za potrošače na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Odredbe ove Ograničene garancije se odnose samo na originalnog kupca i ona se ne može prenijeti. Ova Ograničena Garancija je punovažna tokom perioda navedenog u daljem tekstu od dana kada kupovine u maloprodaji. Čuvajte originalni račun uz ovaj priručnik, jer će biti potreban kao dokaz o kupovini uz zahtjev za nadoknadu štete, u suprotnom Ograničena garancija biće nevažeća.

Garancija na CRPKA ZA PRAŽNENJE BAZENA – 1 godina

Garancija na cijevi i opremu – 180 dana

Ukoliko se uoče proizvođačeve greške tokom gore naznačenog perioda, molimo vas da kontaktirate nadležni Intex Servisni centar naveden u posebnom odjeljku pod "Ovlašteni servisni centar". Ako artikl vratite u skladu s uputama servisnog centra Intex, servisni centar će artikl pregledati i utvrditi valjanost zahtjeva. Ako je predmet pokriven odredbama jamstva, artikl će biti popravljen ili besplatno zamijenjen istim ili usporedivim artiklom (po izboru tvrtke Intex).

Osim ovog jamstva te drugih zakonskih prava u Vašoj zemlji, ne podrazumijevaju se nikakva daljnja jamstva. U mjeri u kojoj je to moguće u Vašoj zemlji, tvrtka Intex ni u kojem slučaju neće biti odgovorna Vama ili bilo kojoj trećoj strani za izravne ili neizravne štete koje proizlaze iz upotrebe Vašeg CRPKA ZA PRAŽNENJE BAZENA, niti radnje tvrtke Intex kao niti njezinih predstavnika i zaposlenika (uključujući i proizvodnju artikla). Neke države ili sudske nadležnosti ne dozvoljavaju izuzeće ili ograničenje slučajne ili posljedice štete, i prema tome pomenuto ograničenje ili izuzeće se ne bi odnosilo na vas.

Vodite računa o tome da se ovo ograničeno jamstvo ne primjenjuje u sljedećim okolnostima:

- Ako CRPKA ZA PRAŽNENJE BAZENA postane predmet nemara, nenormalne uporabe ili primjene, nesreće, nepravilnog rada, nepravilnog napona ili struje suprotne uputama, nepravilnog održavanja ili skladištenja.
- Ako CRPKA ZA PRAŽNENJE BAZENA postane predmet štete okolnostima uzrokovanim izvan kontrole tvrtke Intex, uključujući, ali ne ograničavajući se na, obično trošenje i oštećenja uzrokovanih izlaganjem požaru, poplavi, smrzavanju, kiši ili drugim vanjskim silama okoliša.
- U slučaju uporabe dijelova i komponenti koji nisu nabavljeni putem tvrtke Intex; i/ili.
- Vršanjem neovlaštenih izmjena, popravaka ili rastavljanjem CRPKA ZA PRAŽNENJE BAZENA od strane nekoga izvan osoblja servisnog centra tvrtke Intex.

Troškove nastale gubitkom vode iz bazena, za hemijska sredstva ili za štetu uzrokovanu vodom ne pokriva ova garancija. Povreda ili šteta nanešena imovini ili licu nije pokrivena ovom garancijom.

Pažljivo pročitajte Upute za uporabu i slijedite sve upute u vezi pravilne uporabe i održavanja vašeg CRPKA ZA PRAŽNENJE BAZENA. Uvijek provjerite svoj proizvod prije uporabe. Uslijed nepoštivanja uputa jamstvo može biti poništeno.