

# INTEX® KORISNIČKI PRIRUČNIK

## SOLARNI GRIJAČI MADRAC


PROČITAJTE I SLIJEDITE UPUTE PRIJE UPORABE OVOG PROIZVODA



## PAŽNJA

- Kako bi se smanjio rizik od povređivanja, djeca ne smiju koristiti ovaj proizvod. Djeca, kao i osobe sa invaliditetom, moraju biti pod stalnim nadzorom.
- Montažu i rastavljanje uređaja obavlja samo starije lice. Ovaj proizvod nije igračka.
- Nikada ne dopuštajte nikome da na ovaj proizvod staje niti da na njemu sjedi, hoda ili skače.
- Prije poslova postavljanja, servisiranja, čišćenja ili podešavanja obavezno isključite pumpu.
- Nemojte blokirati odvodni priključak proizvoda dok pumpa radi.

NEPOŠTIVANJE OVIH UPOZORENJA MOŽE REZULTIRATI OZBILJNIM OZLJEDAMA ILI SMRČU.



**NAPOMENA:** Crteži su samo za svrhe prikaza. Dati proizvod se može razlikovati od prikazanog. Nije za poređenje.

REDNI BR.	OPIS	KOL.	BR. REZERVNOG DIJELA
1	Solarni grijači madrac	1	11956
2	Premosni ventil	1	11954
3	Pregibni spoj	2	11953
4	Cijevni dihtung	5	10134
5	Obujmica	5	11489
6	Cijev	1	11955
*7	Adapter A (Samo za crijeva 1-1/4")	1	10849
*8	Adapter B (Samo za crijeva 1-1/2")	1	10722

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Etenneweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unisex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.

**INTEX®**

www.intexcorp.com

**SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO**

Stranica 1

## Opće

- Ovaj proizvod je namijenjen za uporabu samo s bazenima koji se mogu pohraniti. Ne koristiti s trajno postavljenim bazenima.
- Veličina solarne grijače podloge (prazna, prije ispunjavanja): 47" X 47" (1.2 m X 1.2 m). Površina za postavljanje: 11 ft<sup>2</sup> (1 m<sup>2</sup>).
- Pogodno za nadzemne bazene do 8,000 galona (30,280 L).
- Kompatibilno s pumpama koje imaju protok manji od 1,500 galona/sat (5,678 L/sat).
- Povećava temperaturu vode u bazenu za oko 5-9°F (3-5°C) ovisno o vremenskim uvjetima i okolini.


## Priprema lokacije i zahtjevi

- Odaberite područje na kojem ima najviše izravne sunčeve svjetlosti radi bolje učinkovitosti. Okrenite solarni grijači madrac u smjeru prirodnog kretanja sunca.
- Na odabranom prostoru ne smije biti oštih predmeta, kamenja i krhotina koje bi mogle probušiti proizvod, te treba biti podalje od prometa. Držite sve vrste kućnih ljubimaca podalje od ovog proizvoda.
- Očistite odabrano područje od svih vrsta trava i drugog raslinja budući da će trava i raslinje ispod proizvoda odumrijeti i može uzrokovati neugodne mirise i stvaranje sluzi. Određene vrste trava poput svetog Augustina i Bermuda, mogu narasti preko obloge bazena. Trava koja raste kroz oblogu nije proizvođačka greška.
- Produžite vijek trajanja proizvoda na način da stavite podlogu ili prostirku na tlo ispod solarne grijače podloge.
- Ne stavljajte proizvod na krov ili bilo kakvu konstrukciju iznad razine vode u bazenu.

## Uputstvo za montiranje proizvoda

U ovim uputama pretpostavlja se da je bazen i sustav filtracije već sastavljen, te da je crijevo povratnog voda u bazen (dovod vode u bazen) pričvršćeno.


1. Odmotajte i postavite solarnu grijaču podlogu na odabrano područje gdje će biti maksimalno izložena suncu. Vidi sliku 1.
2. Postavite solarnu grijaču podlogu između crijeva povratnog voda i priključka pumpe filtra, nakon što se voda filtrira.
3. Postavite prenosni ventil preko 2 otvora solarne grijače podloge. Pobrinite se da se oznaka "A" na pregibnom spoju (3) poklapa s oznakom "A" na otvoru solarne grijače podloge. Učvrstite sklop solarnog prenosnog ventila (2) na solarnu podlogu pomoću spojnicom (5). Uvjerite se da su pregibni zglobovi i spojnice čvrsto zategnuti. Vidi sliku 2.
4. Učvrstite jedan kraj kratkog crijeva (6) na preostali otvor prenosnog ventila (2) i učvrstite crijevo spojinicom (5). Vidi sliku 3.
5. Prije odspajanja bilo kojeg crijeva, isključite sustav filtracije i zatvorite ili začepite sve dovodne ili odvodne priključke bazena kako bi se spriječilo da iz njih teče voda.




**SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO**

**Spajanje na crijevo 1-1/4" (32 mm) pomoću spojnice**

1. Odspojite povratno crijevo za vodu s odvodnog priključka pumpe.
2. Spojite drugi kraj kratkog crijeva (6) na odvodni priključak pumpe filtra. Učvrstite crijevo pomoću spojnice (5). Vidi sliku 4.
3. Spojite drugi kraj povratnog crijeva za vodu bazena na priključak solarne grijače podloge. Učvrstite crijevo pomoću spojnice (5). Vidi sliku 5. Uvjerite se da su pregibni zglobovi čvrsto zategnuti.

**Spajanje na crijevo 1-1/2" (38 mm) pomoću prilagodnika**


1. Odspojite povratno crijevo za vodu s odvodnog priključka pumpe.
2. Spojite prilagodnik A (7) na priključak pumpe i učvrstite drugi kraj kratkog crijeva (6) na prilagodnik A. Učvrstite crijevo pomoću spojnice (5). Vidi sliku 6.
3. Spojite prilagodnik B (8) na priključak solarne grijače podloge. Zatim spojite drugi kraj povratnog crijeva na prilagodnik B (8). Pobrinite se da spojnica crijeva (5) i matice budu dobro zategnuti. Vidi sliku 7.

**SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO**


Stranica 3

## Upute za uporabu

1. Otvorite ili odčepite sve odvodne priključke bazena, a zatim uključite sustav filtracije. Ispustite preostali zrak iz sustava cirkulacije. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik.
2. Okrenite ručicu prenosnog ventila (2) u smjeru kazaljke sata na položaj "☀️" kako bi filtrirana voda mogla početi teći kroz solarnu grijaču podlogu. Vidi sliku 8.
3. Okrenite ručicu prenosnog ventila na položaj "🌙" kako biste premostili solarnu grijaču podlogu i omogućili izravno istjecanje filtrirane vode iz bazena. Vidi sliku 9.



4. Kada god se god bazen ne koristi ili nije zauzet na njega postavite solarni pokrivač i/ili pokrivač bazena, kako ne bi došlo do gubitka topline.
5. Kako bi se povećala učinkovitost grijanja, možete spojiti dva ili više solarnih grijača podloge zajedno serijski pomoću kratkog crijeva (6). Vidi sliku 10. Prema potrebi provjerite tabelu za solarne grijače podloge.



	Stopa protoka pumpe		Solarni madrac (Kol.)
	Gals/h	L/h	
Filter pumpa	330	1,250	1-2
	530	2,006	2-4
	1,000	3,785	3-5
	1,500	5,678	4-6







## Upute za održavanje, pohranjivanje tijekom zime i skladištenje

1. Isključite pumpu i zaustavite protok vode u solarnu grijaču podlogu. Obrnutim redoslijedom slijedite upute za postavljanje da biste rastavili uređaj od pumpe i bazena.
2. Za čišćenje koristite samo blage otopine na bazi sapuna i vodu. Nemojte koristiti nikakve kemikalije ili abrazivne četke.
3. Ispustite svu vodu iz solarne grijače podloge. Nemojte ostaviti da u solarnoj grijačoj podlozi ostane imalo vode jer bi se mogla zamrznuti.
4. Pobrinite se da svi dijelovi solarne grijače podloge prije pohranjivanja budu potpuno suhi. Na zraku osušite podlogu u potpunosti prije pohranjivanja. Prospite neki prah kako bi se spriječilo sljepljivanje solarne grijače podloge te kako bi se upila sva preostala vlaga.
5. Položite solarnu grijaču podlogu ravno i labavo je smotajte.
6. Originalno pakiranje može se koristiti za pohranu. Čuvati na suhom, hladnom mjestu za pohranu zaštićenu od smrzavanja.
7. U slučaju popravaka, upotrijebite uobičajeno ljepilo i zakrpe za PVC.

**SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO**

**KOLIČINE SOLARNIH GRIJAČIH PODLOGA ZA INTEX BAZENE****269  
IO**

Broj solarnih grijača podloga preporučenih za veće bazene. Temeljeno na 8 satnom izlaganju suncu dnevno. Učinkovitost grijanja ovisi o vremenskim uvjetima i okolini te o tome dali je bazen pokriven tijekom noći.

BAZENA	VELIČINA BAZENA	KOL.
	6' x 20" (183cm x 51cm)	1
	8' x 30" (244cm x 76cm)	1
	10' x 30" (305cm x 76cm)	1
	12' x 30" (366cm x 76cm)	2
	12' x 33" (366cm x 84cm)	2
	12' x 36" (366cm x 91cm)	2
	15' x 33" (457cm x 84cm)	3
	15' x 36" (457cm x 91cm)	3
	15' x 42" (457cm x 107cm)	4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4
	16' x 42" (488cm x 107cm)	4
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5
	86-5/8" x 59" x 23-5/8" (220cm x 150cm x 60cm)	1
	102-1/2" x 63" x 25-5/8" (260cm x 160cm x 65cm)	1
	118" x 78-3/4" x 29-1/2" (300cm x 200cm x 75cm)	1
	177-1/4" x 86-5/8" x 33" (450cm x 220cm x 84cm)	2
	10' x 30" (305cm x 76cm)	2
	12' x 30" (366cm x 76cm)	2
	12' x 33" (366cm x 84cm)	2
	12' x 36" (366cm x 91cm)	2
	12' x 39" (366cm x 99cm)	3
	14' x 42" (427cm x 107cm)	4
	15' x 36" (457cm x 91cm)	4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	5
	16' x 42" (488cm x 107cm)	5
	16.5' x 9' x 48" (503cm x 274cm x 122cm)	3
	20' x 10' x 48" (610cm x 305cm x 122cm)	4
	14' x 42" (427cm x 107cm)	4
	14' x 48" (427cm x 122cm)	4
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6
	9'10" x 5'9" x 31-1/2" (300cm x 175cm x 80cm)	1
	157-1/2" x 78-3/4" x 39-3/8" (400cm x 200cm x 100cm)	2
	9' x 15' x 48" (274cm x 457cm x 122cm)	4
	9' x 18' x 52" (274cm x 549cm x 132cm)	5
	16' x 8' x 42" (488cm x 244cm x 107cm)	3

**SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO**

Stranica 5