

KORISNIČKI PRIRUČNIK INTEX®

Električna zračna pumpa Quick-Fill™

Model AP636; 12 V --- ; 78 W


PROČITAJTE I SLIJEDITE UPUTE PRIJE UPORABE OVOG PROIZVODA

! PAŽNJA

- Samo za uporabu od strane odraslih.
- Ne uranjati u vodu ili izlagati uređaj kiši ili vodi.
- Ne usmjeravati mlaz izravno prema licu ili tijelu.
- Ne koristiti duže od 20 minuta odjednom. Odspojiti i ostaviti da se ohladi najmanje 5 minuta.
- Odspojite uređaj kada nije u uporabi.
- Ne zatvarati rupe i otvore za prozračivanje.
- Ne umetati predmete u otvor za dovod ili odvod zraka.
- Kabel za napajanje ne može se zamjeniti. Ako se kabel ošteći uređaj treba odložiti u otpad.
- Kako bi se smanjila opasnost od strujnog udara, ne izlažite kiši. Pohranite u zatvorenom prostoru.
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca dobi 8 godina i starija i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili ako su upućeni u korištenje aparata na siguran način i razumiju opasnosti do kojih može doći.
- Djeca se ne bi smjela igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- On mora biti isporučen samo sa sigurnosnim, posebno niskim naponom koji odgovara oznakama na uređaju.

SLJEDITE OVA PRAVILA I SVE UPUTE KAKO BISTE IZBJEGLI OŠTEĆENJE IMOVINE, STRUJNI UDAR, OPEKLINE I DRUGE OZLJEDU.

NAZIVI DIJELOVA



OPIS DIJELOVA:

1. PUMPA
2. PRIKLJUČAK ZA ODVOD
3. PRIKLJUČAK ZA DOVOD
4. PREKIDAČ
5. KABEL ZA PRIKLJUČAK ZA CIGARETE
6. MLAZNICE
7. UTORI / OTVORI ZA PROZRAČIVANJE

NAPOMENA: Crteži su samo za svrhe prikaza. Dati proizvod se može razlikovati od prikazanog. Nije za poređenje.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO


Strana 1

Opće


- Kada nisu u uporabi, vratite mlaznice nazad u ambalažu.
- Nikakvo posebno održavanje pumpe nije potrebno.

NAPUHAVANJE


1. Ako je potrebno pričvrstite mlaznicu na priključak za dovod i držite pumpu na ventilu za dovod da se napuše. Vidi sliku (1).
NAPOMENA: Prilikom uporabe na velikim predmetima kao što su gumeni čamci ili zračni madraci, pumpa se učvršćuje izravno na ventil za napuhavanje kako bi napuhavanje bilo brže. Na malim zračnim madracima koristite odgovarajuću mlaznicu ili ventil za napuhavanje.
2. Spojite kabel za napajanje na priključak za paljenje cigareta na vozilu. Vidi sliku (2).
3. UKLJUČIVANJE: Pritisnite „1“; ISKLJUČIVANJE: Pritisnite „0“. Vidi sliku (3).



SL (1): PRIKLJUČITE MLAZNICU




SL (2)




SL (3): PREKIDAČ

ISPUHAVANJE


1. Spojite mlaznicu na priključak za odvod i, ako je potrebno, držite pumpu na ventilu na napuhavanje kako bi napuhali željeni predmet. Vidi sliku (4).
NAPOMENA: Prilikom uporabe na velikim predmetima kao što su gumeni čamci ili zračni madraci, pumpa se učvršćuje izravno na ventil za napuhavanje kako bi napuhavanje bilo brže. Na malim zračnim madracima koristite odgovarajuću mlaznicu ili ventil za napuhavanje.
2. Spojite kabel za napajanje na priključak za paljenje cigareta na vozilu. Vidi sliku (2).
3. UKLJUČIVANJE: Pritisnite „1“; ISKLJUČIVANJE: Pritisnite „0“. Vidi sliku (3).



SL (4): PRIKLJUČITE MLAZNICU



SL (2)



SL (3): PREKIDAČ

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedrukt in China.
Intex® is a registered trademark in some countries around the world under license of W.L. Gore & Associates Inc. Marca registrada utilizada en algunos países del mundo bajo licencia de W.L. Gore & Associates Inc. Verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von W.L. Gore & Associates Inc. Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 20828, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Rosendaal – The Netherlands Europeenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Rosendaal – The Netherlands www.intexcorp.com

INTEX®

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

Strana 2