

Električna zračna pumpa Quick-Fill™

54

Model AP609; 12 V --- ; 72 W

PRIJE UPORABE OVOG PROIZVODA PROČITAJTE SVE UPUTE I PRIDRŽAVAJTE IH SE.




UPOZORENJE!

- Samo za uporabu u kućanstvu. Upotrebljavajte samo pod nadzorom kompetentne osobe.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca dobi od 8 godina i starija i osobe ograničenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili nedostatnog iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako su upućeni u sigurnu uporabu uređaja te ako su razumjeli potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- **Opasnost od ozljeda!** Ne usmjeravajte zračnu struju prema licu ili tijelu.
- **Opasnost od strujnog udara!** Zračnu pumpu nemojte izlagati kiši ili nemojte stajati na mokroj površini kada upotrebljavate zračnu pumpu. Zračnu pumpu skladištite u zatvorenim prostorima.
- **Opasnost od opekline!** Zračnu pumpu nemojte upotrebljavati kontinuirano dulje od 5 minuta u postavci „velika zapremina - nizak tlak“ i dulje od 5 minuta u postavci „mala zapremina - visok tlak“.
- Zračnu pumpu nemojte upotrebljavati kontinuirano dulje od 5 minuta. Odsvojite zračnu pumpu i pričekajte najmanje 15 minuta da se ohladi.
- Uređaj se smije upotrebljavati samo s jedinicom za strujno napajanje isporučenom uz uređaj. Uređaj se smije napajati samo putem mreže sigurnog posebno niskog napona u skladu s oznakom na uređaju.

**PRIDRŽAVAJTE SE OVIH PROPISA I SVIH UPUTA
KAKO BISTE IZBJEGLI MATERIJALNE ŠTETE,
STRUJNI UDAR, OPEKLINE ILI DRUGE OZLJEDE.**

SAČUVAJTE OVE UPUTE.


NAZIVI DIJELOVA



NAPOMENA! Crteži služe samo za svrhu ilustracije. Stvarni proizvod i dimenzije mogu se razlikovati.

Upute za uporabu:

1. Spojite zračno crijevo na zračnu pumpu (prednja strana za napuhivanje, stražnja strana za ispuhivanje).
2. Odaberite izvor napajanja: DC utičnica upaljača za cigarete od 12 V ili AC kućna strujna utičnica od 220 - 240 V. Priključite DC ili AC utikač u strujni konektor.
3. Odaberite mlaznicu željene veličine.
4. Za brže napuhivanje pritisnite "-" prekidač u položaj (velika zapremina - nizak tlak) za napuhivanje mekih proizvoda kao što su zračni kreveti ili igračke na napuhivanje.
5. Okrenite prekidač u položaj "+" (mala zapremina - visok tlak) za napuhivanje predmeta koji zahtijevaju čvrstoću ili krutost kao što su sportske lopte ili ribarski čamac.



NAPOMENA! Za brže napuhivanje uvijek započnite s postavkom „-“ velika zapremina - nizak tlak, a zatim okrenite prekidač u položaj „+“ mala zapremina - visok tlak za čvrstoću, ako je potrebno. Maksimalni tlak: 0,083 MPa (0,83 bar).

6. Napuštite proizvod. **NAPOMENA!** Kako biste izbjegli rasprskavanje, proizvod nemojte previše napuhivati.
7. Zračnu pumpu ISKLJUČITE pritiskom na „O“.

Skladištenje:

Zračna pumpa ne zahtijeva određeno održavanje. Zračna pumpa nema dijelove koje može servisirati korisnik.

Kada ih ne upotrebljavate, pumpu, crijevo, mlaznice i utikače vratite u kartonsko pakiranje i skladištite u zatvorenim prostorima.

INTEX®

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/
 Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in
 Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O.
 Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión
 Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
 www.intexcorp.com

SAČUVAJTE OVE UPUTE.

Stranica 2