

VAŽNA SIGURNOSNA PRAVILA

Pročitajte i slijedite sva sigurnosna pravila i upute. Sačuvajte ovaj listić za buduću uporabu. Nepoštivanje ovih upozorenja i uputa može rezultirati teškim ozljedama ili smrću korisnika, osobito djece.

Pogledajte navedeno ime ili broj modela na pakiranju i/ili proizvodu. Podaci na pakiranju moraju se pažljivo pročitati i sačuvati za buduću uporabu. Za dodatna upozorenja vidi proizvod.



UPOZORENJE



- Djecu nikada ne ostavljajte bez nadzora – opasnost od utapanja.
- Samo za kućnu uporabu. Samo za uporabu na otvorenom.
- Na pakiranju provjerite preporučenu dob i/ili težinu korisnika.
- Djeca, osobito ona mlađa od 5 godina, u velikoj su opasnosti od utapanja.
- Djeca se mogu utopiti u vrlo malim količinama vode. Stoga, bazen ispraznite kada nije u uporabi.
- Djecu ne ispuštajte vida, budite im u blizini i aktivno ih nadgledajte kada su u ili blizu bazena te kada puniti ili praznite bazen. U slučaju da je dijete nestalo, prvo provjerite je li u bazenu, čak i kada mislite da je dijete bilo u kući.
- Bazen potpuno ispraznite nakon svake uporabe te prazan bazen spremite tako da se u njega ne sakuplja kišnica ili voda iz bilo kojeg drugog izvora.
- Sa svih strana bazena postavite ogradu ili drugu odobrenu prepreku kako biste spriječili ulazak djece bez nadzora odrasle osobe. Državni ili lokalni zakoni ili propisi mogu zahtijevati ograđivanje bazena. Prije postavljanja bazena provjerite državne ili lokalne zakone i propise.
- Nakon uporabe ne ostavljajte igračke u bazenu jer igračke i slični predmeti mogu privući djecu u bazen.
- Namještaj (npr. stolove, stolice) smjestite podalje od bazena kako se djeca ne bi penjala na njih i tako ušla u bazen.
- Ne uranjanje i ne skačite u ovaj bazen. Uranjanje ili skakanje u plitku vodu može rezultirati slomljenim vratom, paralizom ili smrću.
- Sve električne vodove, radija, zvučnike i druge električne uređaje držite podalje od bazena. Bazen ne stavljajte blizu ili ispod nadzemnih električnih vodova.
- Ispravn timer i popis brojeva u nuždi čuvajte blizu bazena.
- Završite tečaj za kardiopulmonalnu reanimaciju (KPR). U slučaju nužde, neposredna primjena postupka kardiopulmonalne reanimacije može spasiti nečiji život.

Općenite upute:




- Bazen i dodatke za bazen smiju sastavljati i rastavljati samo odrasle osobe.
- Bazen ne postavljajte na nagibima ili na ukošenim površinama. Površina na koju se postavlja bazen mora biti potpuno ravna i jednolika te mora biti udaljena najmanje 2 m od bilo koje strukture ili prepreke kao što su ograda, garaža, kuća, viseće grane, konop za vješanje rublja ili strujne žice.
- Bazen ne postavljajte na blatnjavo, pijeskovo, meko ili klimavo tlo, palubu, podij, balkon, beton, asfalt ili bilo koju drugu tvrdnu površinu.
- Ne naslanjajte se na zid ili stjenku bazena na nupuhivanje, ne sjedajte na njega i ne pritišćite ga jer time možete uzrokovati ozljedu ili poplavu. Nikome ne dozvoljavajte da se penje, sjedi ili skače po bočnim stranama bazena.
- Bazen održavajte čistim kako biste sve korisnike u bazenu zaštitili od bolesti uzrokovanih korištenjem vode za rekreacijske svrhe. Ne gutajte bazensku vodu. Održavajte dobru higijenu.
- Prije ulaska u bazen korisnici moraju skinuti sve tvrde, oštre i klimave predmete kao što su nakit, satovi, kopče, ključevi, cipele, ukosnice i slično.
- Bazen su podložni trošenju uporabom. Pravilno održavajte bazen. Određene vrste prekomjerne ili ubrzane istrošenosti mogu uzrokovati oštećenje bazena. Zbog oštećenja bazena iz njega mogu iscuriti velike količine vode.
- Nemojte mijenjati ovaj proizvod i/ili koristiti pribor kojeg nije isporučio proizvođač. Ne postoje dijelovi koje je potrebno servisirati.

SAČUVAJTE OVE UPUTE

Postavljanje:

Ovisno o veličini proizvoda, preporuča se da bazen postavljaju dvije ili više osoba. Vrijeme postavljanja može varirati od 10 do 20 minuta, ne uključujući vrijeme punjenja bazena vodom.

1. Pronađite ravnu, jednoliku travnatu površinu na kojoj nema kamenja, grana ili drugih oštrih predmeta koji mogu probušiti presvlaku bazena ili uzrokovati ozljede. Određene vrste trava poput svetog Augustina i Bermuda, mogu narasti preko obloge bazena. Trava koja raste kroz oblogu nije proizvođačka greška.
2. Pomaknite bazen (u pakiranju) na odabrano mjesto - nemojte ga vući budući da se može oštetiti ili probušiti.
3. Polako ga izvucite iz pakiranja, odmotajte (NEMOJTE povlačiti oblogu) i pregledajte dali na proizvodu nema rupa, uboda ili tragova trošenja. Ne koristite proizvod ako je oštećen.
4. Odmotajte bazen, pažljivo ga šireći po tlu i pažljivo izvucite bočne stranice van iz sredine.
5. Napunite samo 1 do 2 cm vode i složite bazen u krug. Također izgladite nabore na dnu za bolje postavljanje. Bazen veličine osam (8) stopa i veći zahtijevaju 3 ili više osoba za ispravno postavljanje.
6. Polako napunite vodom ispod gornje plave linije. Kako se bazen puni, tako će se bočne stranice podizati.



NAPOMENA: Crteži su samo ilustrativni. Stvarni proizvod može se razlikovati. Umanjeni prikaz.

Održavanje bazena i ispuštanje vode iz bazena

- Prije svake uporabe pregledajte ima li na bazenu rupa, znakova istjecanja, istrošenosti ili drugih oštećenja. Nikada ne koristite oštećeni bazen.
- Voda se lako može kontaminirati. Vodu za bazen mijenjajte učestalo (osobito tijekom toplog vremena) ili kada je zamjetno kontaminirana.

Ispuštanje vode iz bazena i spremanje bazena na dulje vremensko razdoblje:

1. Vodu iz bazena moraju ispustiti odrasle osobe te moraju spremati bazen. Proverite lokalne propise o određenim uputama vezanima uz odlaganje bazena za plivanje.
2. Izvadite sve dodatke, igračke, cijev za zalijevanje vrta i slično iz bazena.
3. Polako gurajte bočne stranice prema unutra da biste smanjili razinu ili da biste ispraznili bazen. Lagano podižite bazen da biste ispraznili ostatak vode van.
4. Prije slaganja bazen i svi njegovi dijelovi moraju biti potpuno suhi stoga ih ostavite da se suše na suncu sat vremena.
5. Složite bočne stranice zajedno i smotajte bazen za pohranjivanje.
6. Presvlaku i dodatke složite i spremite na suho i čisto mjesto u zatvorenoj prostoriji. Za spremanje možete koristiti kutiju originalnog pakiranja.

Zakrpa za popravke:

Zakrpa za popravke uključena je u pakiranje proizvoda kako biste mogli popraviti male rupice i mjesta gdje dolazi do istjecanja. Slijedite upute na stražnjoj strani zakrpe za popravak.

Model	* Koristiti kod djece starije od ... godina
57173, 57172	2+
56451, 56452, 58477	3+

SAČUVAJTE OVE UPUTE

Strana 2