

INTEX®

Opustite se! Vaš zračni krevet ne ispušta zrak

Nakon nekoliko dana korištenje može Vam djelovati kao da Vaš zračni krevet ispušta zrak. Međutim, to ne mora biti točno.


Materijal od kojeg je napravljen zračni krevet se rasteže na odgovarajući oblik. Dakle, proizvod ne gubi zrak iako će biti potrebno dopuniti ga.




Kada se Vaš krevet prvi put napuše, materijal će se rastegnuti.

STRETCH

Bilo bi pogrešno to protumačiti kao da zračni krevet gubi zrak.



Ako osjetite promjenu u čvrstoći zračnog kreveta to je samo zbog rastezanja materijala.



Jednostavno, napumpajte krevet ponovo.

Preporučamo da zračni krevet dopunite zrakom barem 2 ili 3 puta. Nakon svake dopune ga nemojte koristiti narednih par sati. Primjetiti će te da će razlika u čvrstoći i pritisku biti drastično manja.

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vaš **kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć**