

INTEX®

Montaža automatskog čistača

Za model ZX50 - 28007

Ukoliko Vaš automatski čistač bazena ne radi pravilno, na primjer: jedva se kreće, kreće se samo u jednom pravcu ili se upće ne pomiče, prvo provjerite da li je proizvod pravilno povezan. Pratite sljedeće korake radi provjere u povezivanju proizvoda:

- ☑ **Provjerite da li je automatski čistač priključen na izlazni otvor na bazenu**

Automatski čistač se povezuje na otvora bazena gdje voda iz bazena odlazi u pumpu. Čistač bazena neće raditi ukoliko je povezan na otvor bazena gdje se voda iz pumpe vraća u bazen, već samo i isključivo ukoliko je povezan na otvor bazena odakle voda iz bazena odlazi u pumpu. Ova sila stvara efekat usisavanja u čistaču, što dovodi do njegovog pomjeranja i čišćenja bazena.

- ☑ **Pravilno priključite automatski čistač**

Korak 1: Postavite automatski čistač na dno bazena.

Korak 2: Potpuno potopite crijevo

Počnite od potapanja automatskog čistača, a nakon njega i crijevo

Korak 3: Kada se crijevo potpuno nađe ispod površine vode, možete povezati crijevo sa priključnim djelom gdje se voda vraća nazad u bazen



Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas **kontaktirajte lokalni servisni centar za dalju pomoć**