

INTEX®

Pjesak u vodi

Ukoliko je pjesak novi, sav višak će te ukloniti funkcijom "BACKWASH". Tek kada više ne bude pjeska koji izlazi iz pumpe prilikom korištenja funkcije "BACKWASH" pumpa se može prebaciti u funkciju filtracije. Ukoliko je pješčana pumpa podešena na filtriranje prije uključivanja funkcije "BACKWASH" sav pjesak će se ispustiti u bazen.



Ukoliko koristite novi pjesak u pumpi sa 4-smjernim ventilom:

Korak 1: Uklonite sav pjesak iz bazena

Korak 2: Provjerite da li u rezervaru ima dovoljno pjeska i dopunite ukoliko je potrebno

Korak 3: Uvjerite se da u centralnoj cjevi rezervara nema pjeska

Korak 4: Izvršite "BACKWASH" dok voda ne postane čista

(Ovo možete provjeriti tako što ćete postaviti ruku pod vodu koja izlazi i čim više ne bude pjeska u vodi možete stati)



Ukoliko koristite novi pesak u pumpi sa 6-smjernim ventilom:

Korak 1: Uklonite sav pjesak iz bazena

Korak 2: Provjerite da li u rezervaru ima dovoljno pjeska i dopunite ukoliko je potrebno

Korak 3: Uvjerite se da u centralnoj cjevi rezervara nema pjeska

Korak 4: Izvršite "BACKWASH" dok voda ne postane čista

(Ovo možete da provjerite tako što ćete postaviti ruku pod vodu koja izlazi i čim više ne bude pjeska u vodi možete stati)

Korak 5: Podesite funkciju "RINSE" najmanje 1 minutu da biste se uvjerali da je filter pravilno postavljen

Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas **kontaktirajte lokalni servisni centar za daljnu pomoć**