



Wi-Fi povezivanje, korak po korak

PureSpa

Veza između SPA i Wi-Fi ruteru može "isteći" tokom procesa uparivanja. Praćenjem niže navedenih koraka vremenska razlika između pokretanja režima uparivanja na upravljačkoj ploči i u aplikaciji biti će najkraća moguća. Ovo će spriječiti da veza između SPA i Wi-Fi ruteru "istekne":

- Korak 1:** Isključite mobilne podatke na Vašem telefonu
- Korak 2:** Dozvolite da Intex aplikacija ima pristup Vašoj lokaciji tako što ćete uključiti svoju lokaciju u podešavanjima telefona
- Korak 3:** Uključite Wi-Fi na Vašem telefonu
- Korak 4:** Provjerite da li možete pristupiti internetu uz pomoć Wi-fi konekcije
- Korak 5:** Ulogirajte se u Intex aplikaciju
- Korak 6:** Aktivirajte SPA pritiskom na tipku RESET (Rücksetzen) na RCD uređaju
- Korak 7:** Uključite upravljačku ploču SPA
- Korak 8:** Pritisnite "+" ikonicu u aplikaciji
- Korak 9:** Odmah pritisnite "Next"
(ignorirajte instrukcije da trebate pritisnuti tipku za uparivanje na kontrolnoj ploči)
- Korak 10:** Unesite lozinku Vašeg WiFi ruteru
Upozorenje! Ne pritiskajte dalje
- Korak 11:** Sada pritisnite i zadržite tipku za uparivanje na kontrolnoj ploči 5 sekundi dok ne čujete pištanje i dok Wi-Fi pokazatelj na kontrolnoj ploči ne prikaže da je u režimu uparivanja
- Korak 12:** Odmah pritisnite "Next" u aplikaciji

Ako problem nije riješen, molimo Vas **kontaktirajte Vas lokalni servisni centar za daljnju pomoć**