



## Pješčane pumpe s filtracijom, sustavi slane vode – Isključivanje napajanja, Timers, Funkcije

**Što se događa ako nestane struje? Hoće li posljednje postavljeni program ponovno krenuti od početka?**

### • Pješčane pumpe s filtracijom

U većini INTEX pješčanih pumpi s filtracijom, posljednje postavljeni program će ponovno krenuti od početka. Međutim, posljednji program neće biti spremlijen u postavkama kod pumpi proizvedenih 2019. i u prvom kvartalu 2020. Datum proizvodnje možete pronaći na etiketi s barkodom, koja se obično nalazi na bazi motora i ima format: godina, mjesec, dan (npr. 20230519).

### • Pješčane pumpe s filtracijom i sustavima slane vode

Da, posljednje postavljeni program ponovno će krenuti od početka kod svih vrsta INTEX pješčanih pumpi s filtracijom i sustavima slane vode.

### • Sustavi slane vode

Da, posljednje postavljeni program ponovno će krenuti od početka kod svih vrsta INTEX sustava slane vode.

### Mogu li koristiti tajmer?

Tehnički, moguće je. Međutim, INTEX nema tajmere u svom asortimanu proizvoda i ne preuzima odgovornost za prikladnost tajmera drugih proizvođača.

### Imam samo INTEX sustav slane vode. Hoće li raditi bez filter pumpe?

Ne, sustav slane vode ne može raditi bez filter pumpe. Sustav slane vode nema vlastitu pumpu za izvlačenje vode iz bazena. Sustav slane vode mora biti spojen *iza filter pumpe*, a filter pumpa mora biti uključena. Ako je sustav slane vode uključen bez pokretanja filter pumpe, neće se uključiti i vjerojatno će prikazati kod pogreške 90 (nedovoljan protok vode). Sustav slane vode neće se oštetiti; međutim, ostatak će u stanju mirovanja i neće proizvoditi klor.



### Imam INTEX filter pumpu sa sustavom slane vode. Hoće li raditi bez pokretanja filter pumpe?



Ako postavite sustav slane vode, filter pumpa će se automatski uključiti. Nakon što istekne postavljeno vrijeme za sustav slane vode, filter pumpa će se također isključiti.

Ako zasebno postavite sustav slane vode da radi, npr. 4 sata, a filter pumpu za 6 sati, filter pumpa će nastaviti svoj program nakon što vrijeme sustava slane vode istekne (još 2 sata).

## Koliko dugo trebam ostaviti sustav slane vode i filter pumpu da rade?

Ne postoji točan odgovor na ovo pitanje. To uvijek ovisi o veličini bazena, kapacitetu pumpe, broju ljudi koji koriste bazen, vanjskoj temperaturi, učestalosti kiše itd. Sustav slane vode proizvodi klor, ali ne utječe na druge parametre vode (pH, tvrdoća – kalcij i drugi minerali, alkalnost). Uvijek preporučujemo mjerenje parametara vode test trakama tijekom prvog punjenja i prije početka rada opreme, kako biste znali osnovne parametre. Tijekom početnog razdoblja češće testirajte vodu i prilagodite vrijeme rada filter pumpe i sustava slane vode. Po potrebi tretirajte vodu kemikalijama za bazene.

## Ostale funkcije:

### • Funkcija samočišćenja elektrode sustava slane vode

Funkcija samočišćenja mijenja polaritet elektrode za odabrani interval. Tijekom samočišćenja elektrode, klor se i dalje proizvodi. U slučaju nestanka struje, sustav slane vode pamti posljednje postavke (polaritet) i vrijeme koje je bio u radu, te kada se napajanje obnovi, program samočišćenja nastavlja već započeti ciklus.




### • Sustav slane vode BOOST (= POJAČANI RAD)

 Sustav slane vode može se programirati da radi od 1 do 12 sati. Međutim, ponekad je potrebno jednokratno povećanje klora. Zbog toga sustav slane vode uključuje funkciju BOOST (POJAČANI RAD), koja omogućuje sustavu slane vode da radi dulje od 12 sati. Postupak postavljanja opisan je u korisničkom priručniku.

### • Indikator O3 GENERATOR na sustavu ozona i slane vode

Idealan slučaj je da je ovaj indikator isključen. Ako je uključen, to ukazuje na kvar motora.



Ako je proizvod još pod jamstvom, trebali biste podnijeti zahtjev za jamstvo kod prodavatelja. U suprotnom, zatražite zamjensku kontrolnu jedinicu (bazni motor).

### • Indikator SERVICE na sustavu slane vode ili filter pumpi sa sustavom slane vode

 Ako je indikator SERVICE stalno upaljen, najvjerojatnije je riječ o kvaru elektroničke ploče. To se rješava zamjenom ploče ili cijele baze motora. Ako je proizvod pod jamstvom, podnesite zahtjev za jamstvo kod distributera.

Ako indikator SERVICE treperi, vjerojatno je vlaga dospjela na elektroničku ploču. Preporučujemo da pustite da se osuši okretanjem sustava slane vode ili baze motora filter pumpe sa sustavom slane vode i ostavite ga na suncu 4 sata.

### Oprema uvijek treba biti postavljena na drvenu bazu.

Nemojte postavljati filter pumpe i sustave slane vode na travu ili slične površine.

