

INTEX®

Ukoliko curi voda na crjevima pumpe

Postoji više mogućih uzroka zašto curi voda na crjevu od pumpe. Jedan od najčešćih razloga je to da O-prsten nije pravilno postavljen na priključku za crijeva. Prilikom priključivanja, O-prsten može da skliznuti i pomaknuti se. Ovo znači da se crijevo nije pravilno priključilo i to će dovesti do curenja vode na ovom mjestu.

Molimo Vas slijedite niže navedene korake:

- Korak 1:** Uklonite stezaljku i olabavite crijevo
- Korak 2:** Pomaknite crijevo nazad kako bi O-prstena namjestili na početak priključka za crijeva
- Korak 3:** (Nježno pomaknite crijevo naprijed nazad da biste ponovo pričvrstili O-prsten ukoliko se pomaknuo)
- Korak 4:** Nježno pomaknite crijevo preko O-prstena bez pomicanja O-prstena
- Korak 5:** Postavite stezaljku za crijevo preko O-prstena

Ispod možete vidjeti fotografije pravilnog i pogrešnog postavljanja O-prstena na priključak za crevo. Provjerite da li je O-prsten pravilno postavljen a ukoliko nije, postavite ga pravilno koristeći gore navedene korake.



Ukoliko se problem nastavi, molimo Vas [kontaktirati lokalni servisni centar za dalju pomoć](#)