

# INTEX®

## Opće Wi-Fi informacije

Ukoliko koristite Wi-Fi uređaja, može se desiti da dođe do greške ili da se uređaj ne može povezati sa aplikacijom. U nastavku su neke opće informacije o korištenju Wi-Fi i Intex SPA aplikacije:

### 2,4GHz i 5 GHz

Većina uređaja ima dvije različite frekvencije rada. Ovo znači da emitiraju i 2.4GHz i 5GHz. Razlika između 2.4GHz i 5GHz je u sljedećem:

- 2.4GHz: je predviđen za stabilne mreže. Većina električnih uređaja koji se koriste uz pomoć Wi-Fi mreže koriste 2.4GHz radi stabilne veze. Na primjer: bežični zvučnici, frižider, usisivač, Intex Spa itd.
- 5GHz: je pogodan za uređaje kojima je potreban brz protok, internet. Na primjer: mobilni telefon, iPad, laptop, PC, PlayStation, itd.

### Korištenje boost-era ili pristupnih tačaka

Booster služi za pojačavanje signala na mjestu gde je postavljen. Kada postavite pojačivač na mjesto gdje je signal slab, to znači da ste pojačali signal. Uobičajeno je postaviti nekoliko boost-era na lokacijama gdje je signal slab ili između te lokacije i Wi-Fi rutera. Medjutim, korištenje booster-a može spriječiti SPA da se poveže sa aplikacijom. Poželjna je upotreba kabla kod Wi-Fi rutera. Nakon povezivanja pomoću žice, šalje se Wi-Fi signal do određene zone. Ovo omogućava bolji Wi-Fi signal.

### Jačina signala

Mobilni telefoni koji nisu stariji od 2 godine imaju pristup na obe frekvencije: 2.4GHz i 5Ghz. Ukoliko je signal od 5GHz jači telefon će se automatski povezati na 5GHz. Intex PureSpa i Intex aplikacija mogu se povezati samo na 2.4GHz. Stoga, kad je Vaš telefon povezan na 5GHz nećete se moći povezati sa SPA.

Morate spojiti Vaš telefon na Wi-Fi kako biste mogli povezati SPA sa aplikacijom. Isključite mobilne podatke kako biste spriječili da se telefon automatski poveže sa mobilnim podacima ako je Wi-Fi signal slab.

Može se dogoditi da se mobilni telefon poveže sa internetom, ali da ima samo 1 ili 2 crte dometa signala. Aplikacija se tada ne može povezati jer je Wi-Fi signal slab.

Za više informacija o **Wi-Fi podešavanjima** i kako da ih promjeniti, molimo kontaktirajte Vašeg pružatena internet usluge.



## Kontrolna lista za korištenje Intex aplikacije

Ukoliko želite povezati Vaš Intex PureSpa sa Intex aplikacijom postoji nekoliko stavki koje treba izeti u obzir. U nastavku pročitajte savjete koji mogu pomoći ukoliko povezivanje nije uspješno:

### **Povezivanje SPA sa aplikacijom**

Uvjerite se da ste povezali aplikaciju i SPA preko 2.4GHz mreže. SPA se ne može povezati na 5GHz mrežu. Osigurajte da SPA bude blizu rutera i da ste unjeli ispravnu lozinku za Wi-Fi mrežu. Ukoliko koristite skrivenu Wi-Fi mrežu, osigurajte se da više ne bude skrivena. SPA se neće moći povezati na skrivene mreže.

### **Ponovo pokretanje rutera**

Može postojati problem sa ruterom čak iako drugi uređaji i dalje rade. Ponovo pokretanje rutera može riješiti ovaj problem. Većinu rutera treba samo ponovo pokrenuti tako što ćete isključiti kabel za napajanje i ponovo ga uključiti. Provjerite uputstvo za upotrebu rutera da biste pokrenuti ruter.

### **Napredna podešavanja rutera**

SPA se može povezati samo putem Wi-Fi-a i to pomoću 2.4GHz mrežnog band-a. Većina rutera ima dvije frekvencije signala. Većina telefona će automatski izabrati 5GHz mrežu. Ne može se svaki telefon kontrolirati na kojoj frekvenciji je povezan. Kako bi osigurali da se SPA može povezati molimo Vas učinite sljedeće:

### **Opcija 1: Onemogućite 5GHz**

Ruter se putem podešavanja može prilagoditi potrebama. U naprednim podešavanjima rutera, moguće je izabrati da se emituje samo frekvencija od 2.4GHz. Mobilni telefon će se tada povezati na Wi-Fi mrežu od 2.4GHz. Da biste izvršili ova podešavanja, molimo kontaktirajte svog pružatelja internet usluga. 2.4 GHz je potrebno samo da bi se SPA spojio sa mobilnim telefonom i Wi-Fi. Kada se SPA poveže i postane vidljiva na aplikaciji, podesite ruter da ponovo emituje 5 GHz.

### **Opcija 2: Preimenovanje Wi-Fi frekvencija**

Možete unjeti različita imena u routerskom podešavanju, jedno za 2.4GHz i jedno za 5GHz frekvenciju. Na ovaj način možete usmeriti mobilni telefon da se poveže samo na 2.4GHz.

Za više informacija o **Wi-Fi podešavanjima** i kako da ih promjeniti, molimo kontaktirajte Vašeg pružatelja internet usluga.